

## Наборы

# УльтраСпин Мини

Компактный набор с mopом из микроволокна для уборки в небольших помещениях.  
Эргономичный вращающийся отжим с педалью без наклонов и боли в пояснице.

Артикул: 158010, 158011



### Область применения

- Коммерческая недвижимость и общественные помещения, HoReCa, пищевые производства.
- Уборка напольных покрытий в небольших помещениях до 50 м<sup>2</sup> невысокой проходимостью.
- Уборка методом «ведро-вода» с системой УльтраСпин Мини.
- Любые напольные покрытия, включая плитку, керамогранит, линолеум и ламинат.

### Особенности и преимущества

- Компактный набор для уборки ежедневных загрязнений в небольших помещениях.
- Эргономичный вращающийся отжим с педалью без наклонов и боли в пояснице.
- Контроль влажности мопа с помощью педали. Чем больше нажатий – тем менее влажный mop.
- Защита от брызг во время отжима.
- Эффективная уборка с помощью микроволокна.
- Mop можно стирать в стиральной машине.
- Треугольная форма держателя мопа для легкой уборки углов.
- Легкая, компактная и прочная система из высококачественных и прочных материалов для продолжительного срока службы.
- Цветовая кодировка отжима и держателя мопа для маркировки инвентаря и исключения перекрестных загрязнений.
- Система не требует специального обучения персонала.

### Характеристики:

**Размер:** ведро 449xШ28xВ28 см, объем 10 л (полезный объем – 6 л), диаметр отжима 23,5 см, диаметр держателя 16,5 см, длина ручки 80-140 см.

**Вес:** нетто 2,16 кг; брутто 2,53 кг.

### Рекомендации по использованию и уходу

- Чтобы отжать mop, вставьте его в отжим и нажмите на педаль.
- После уборки снимите mop с цветного держателя и постирайте mop в стиральной машине при температуре 40С. Высушите mop после стирки.
- После уборки промойте пластиковый инвентарь под проточной водой и протрите салфеткой.
- Своевременно заменяйте mop (после 30 стирок). В случае ручной стирки или несоблюдения рекомендаций срок службы может быть меньше указанного.
- Используйте цветовую кодировку согласно рекомендациям (синий – общие зоны, красный – санузлы).

### Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить накрытой полиэтиленом в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

**Состав:** ведро, ручка, отжим, основание педали – полипропилен; педаль – полиамид, мелкие элементы – полиамид, POM, TPE; металлические элементы – сталь.

### Комплектация

- Ведро с отжимом УльтраСпин Мини – 1 шт. (арт.158010 – синий, арт. 158011 – красный)
- Держатель mopов УльтраСпин Мини – 1 шт. (арт. 158010 синий, арт. 158011 – красный)
- Ручка телескопическая 84-144 см – 1 шт.
- Mop УльтраСпин Мини 34 см – 1 шт.

Артикул продукта	Название	Цвет	Штук в уп.	Уп. в кор.
158010	Набор УльтраСпин Мини: ведро 10 л, отжим синий, держатель mopов синий, mop УльтраСпин Мини, телескопическая ручка УльтраСпин Мини	Синий	1	1
158011	Набор УльтраСпин Мини: ведро 10 л, отжим красный, держатель mopов красный, mop УльтраСпин Мини, телескопическая ручка УльтраСпин Мини	Красный	1	1

Продукт используется со следующими товарами: Mop УльтраСпин Мини арт. 531141, телескопическая ручка УльтраСпин Мини арт. 526693

\* – Внешний вид товара, включая цвет, может незначительно отличаться от представленных на фотографии. Составляющие набора могут быть заменены на равноценные.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600

[ru.vileda-professional.com](http://ru.vileda-professional.com)

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются.  
Январь, 20224